




LSN Strobe

FNS-420-R




BOSCH

cs	Instalační příručka
de	Installationsanleitung
en	Installation Guide
es	Guía de instalación
hu	Telepítési útmutató
it	Guida all'installazione
nl	Installatiehandleiding
pl	Instrukcja instalacji
pt	Manual de instalação




LSN improved version

000

LSN improved version
Manual addressing



001

- 254





LSN classic


CL00




FNS-420-R +

FNM-420-A-BS
FNM-420U-A-BS

FNS-420-R +

MSS 400 LSN
MSS 401 LSN
MS 400



Technical specifications

U	28 V DC [15 - 33 V DC]
I	0.5 - 6.55 mA
EN 60529	IP42
	-20 °C ... +60 °C
	67 g
	PC, ABS (UL 94 V2), ABS (UL 94 HB)



0786 - CPD - 20531

EN 54-17:2005

Optische Alarmierungseinrichtung | Optical Alarm Device
 Typ A: Für Anwendungen in Gebäuden | Type A: for indoor use
 FNS-420-R

cs

**Poznámka!**

FNS-420-R není certifikována dle normy EN 54-23. Signalizační zařízení není v rámci EU vhodné pro použití při požárním poplachu.

**VAROVÁNÍ!**

Není povoleno používat současně různé provozní režimy v jednom kruhovém nebo rozvětveném vedení nebo vedení s odbočkou T!

de

**Hinweis!**

FNS-420-R ist nicht zertifiziert gemäß EN 54-23. Innerhalb der EU kann das optische Anzeigergerät nicht zur Alarmierung im Brandfall eingesetzt werden.

**WARNUNG!**

Es ist nicht zulässig, mit verschiedenen Betriebsarten (Modi) in einem Ring / Stich / T-Abzweig nebeneinander zu arbeiten!

en

**Notice!**

FNS-420-R is not certified to EN 54-23. The beacon is not suitable for fire alarm use within the EU.

**WARNING!**

It is not permitted to use different operating modes in the same loop / stub / T branch next to each other!

es

**Nota!**

FNS-420-R no tiene el certificado EN 54-23. La baliza no es apta para su uso en alarmas de incendios dentro de la UE.

**¡ADVERTENCIA!**

No está permitido el uso de diferentes modos de funcionamiento en mismo un sistema, ya sea lazo / ramal / derivación en T.

hu

**Figyelem!**

Az FNS-420-R nem EN 54-23 tanúsítású. A jelzőfény nem használható tűzjelzésként az EU-n belüli országokban.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Egy hurkon / csonkon / T-elágazáson nem használhat egymás mellett több üzemmódot!

it

**Nota!**

FNS-420-R non dispone della certificazione EN 54-23. Il lampeggiatore non è adatto per essere utilizzato come allarme incendio nella UE.

**AVVERTIMENTO!**

Non è consentito utilizzare diverse modalità operative in moduli Loop / Linea aperta / T adiacenti!

nl

**Aanwijzing!**

FNS-420-R is niet gecertificeerd conform EN 54-23. Het zwaailicht is niet geschikt om gebruikt te worden voor brandalarmen binnen de EU.

**WAARSCHUWING!**

Het is niet toegestaan verschillende bedrijfsmodi naast elkaar te gebruiken in één lus / steeklijn / T-aftakking!

pl

**Uwaga!**

FNS-420-R nie jest zgodny z normą EN 54-23. Sygnalizator optyczny nie jest odpowiedni do wykorzystania w alarmach przeciwpożarowych na terenie UE.

**OSTRZEZENIE!**

Korzystanie z różnych trybów pracy w jednej pętli / odgałęzieniu /gałęzi T, jeden obok drugiego, jest zabronione!

pt

**Nota!**

A FNS-420-R não tem certificação EN 54-23. O foco não é adequado para alarmes de incêndio nos países da UE.

**AVISO!**

Não é permitido utilizar modos diferentes de operação num loop / ramal / ramal em T seguido de outro!

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2016